

PAKOWANIE ZŁĄCZY C-MALE W PLASTIKOWE TRAJKI.

1. OPIS

Pakowanie złączy IEC C-male w plastikowe trajki. Specyfikacja dotyczy wyrobów:
106276-4, 216398-4

2. MATERIAŁ

Plastikowa trajka	Nr	2042651 - 1
Papierowa przekładka	Nr	740045 - 2
Pudło transportowe	Nr	973057 - 2
Nalepka	Nr	999639 - 1
Taśma klejąca	Nr	10000000341

3. SPOSÓB PAKOWANIA

- W każdej trajce ułożyć 50 złączy, stykami skierowanymi ku górze (5 rzędów po 10 złączy).
- Pierwszy stos trajek: ułożyć pierwszą trajkę, drugą obrócić o 180 stopni i położyć na pierwszą. Czynność powtórzyć jeszcze 3 razy, uzyskując 5 trajek ze złączami. Na 5-tą trajkę położyć papierową przekładkę.
- Przygotowany stos owinać dwoma paskami plastikowej taśmy na owijarce.
- Drugi stos trajek: ułożyć pierwszą trajkę, kolejną obrócić o 180 stopni i położyć na pierwszą. Czynność powtórzyć 2 razy, uzyskując 4 trajki ze złączami. Na 4-tą trajkę położyć papierową przekładkę.
- Owinać stos dwoma paskami plastikowej taśmy na owijarce.
- Tak przygotowane dwa stosy (5+4 trajki) włożyć do pudła. Na stosy położyć kolejne dwie papierowe przekładki. Zamknąć pudło, zakleić taśmą.
- Na pudło, w polu **PRODUCT ID** nakleić nalepkę z następującą informacją: nr wyrobu, opis nr zamówienia, data produkcji i ilość złączy w pudle transportowym.

4. PAKOWANE ILOŚCI

PPQ	=	Ilość złączy na płycie kartonowej	=	50
APQ	=	Ilość złączy w pudle transportowym	=	450

BASE-QTY
(U=3)

Nr	2042651 - 1	9000.0000
Nr	740045-2	4000.0000
Nr	973057 - 2	1000.0000
Nr	999639 - 1	1000.0000
Nr	10000000341	